

Reboucher des gros trous (mélange plâtre gros et chaux)

Pour reboucher des gros trous ou des joints trop creux entre pierres pour pouvoir appliquer un enduit de chaux, utiliser un mélange chaux et plâtre gros dans les proportions suivantes :

- 1 volume de chaux aérienne
- 2 volumes de sable de granulométrie 0,4 cm
- 3 volumes de « plâtre gros »
- 2,5 volumes d'eau pour le plâtre.

Préparer séparément plâtre et chaux :

- 1) mélanger le sable et la chaux et réaliser un mortier pas trop mouillé
- 2) jeter progressivement dans les 2,5 volumes d'eau les 3 volumes de plâtre gros en mélangeant bien, (le mélange reste liquide, c'est normal)
- 3) puis mélanger immédiatement le plâtre et le mortier de chaux
- 4) utiliser rapidement car la prise du plâtre est assez rapide (15' à 20')

Le « plâtre gros » est un peu difficile à trouver, mais il est indispensable, le plâtre courant ne fonctionne pas aussi bien. (on en trouve entre autres chez Philibert à Crest ou à Die, mais on en trouve aussi ailleurs, attention de ne pas vous laisser convaincre que les autres plâtres sont équivalents)

On peut aussi reboucher de gros trous avec des pierres ou des briques et du plâtre, mais il faut alors finir la surface avec le mélange chaux-sable-plâtre sinon les enduits et badigeons n'adhèrent pas au plâtre.