

## **Réaliser un badigeon de chaux aérienne**

Le badigeon doit être appliqué au spalter (pinceau plat et large, 10 à 15 cm) sur une surface en bon état et bien humidifiée mais pas ruisselante.

Les dosages sont les suivants :

1 volume de chaux aérienne en poudre  
2,5 à 4 volumes d'eau (plutôt démarrer avec moins, il est plus facile d'ajouter..)  
10 à 15% de méthyl dilué (voir préparation dans rappels techniques)  
un peu de savon noir (1% du volume de liquide)

ou

1 volume de chaux en pâte (sans son eau)  
1 à 2 volumes d'eau (plutôt démarrer avec moins, il est plus facile d'ajouter..)  
10 à 15% de méthyl dilué (voir préparation dans la fiche «rappels techniques »)  
un peu de savon noir, agent mouillant (1% du volume de liquide)

Bien mélanger au malaxeur jusqu'à avoir une crème onctueuse, re-malaxer régulièrement au cours du travail pour ne pas laisser déposer.