

Réaliser un scellement

Pour réaliser un scellement à prise rapide dans la maçonnerie ancienne utiliser le mélange suivant :

2 volumes de ciment prompt

2 volumes de sable

1 volume de chaux aérienne

Mélanger des trois matériaux puis réaliser un mortier en ajoutant l'eau.

Attention préparer en petite quantité et utiliser rapidement avant sa prise (10 à 15 minutes).